KENWOOD

特定小電力トランシーバー

UBZ-LJ20

取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございま した。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのう え、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られる場所に 保存してください。

本機は日本国内専用のモデルですので、国外で 使用することはできません。

株式会社 ケンウッド KENWOOD CORPORATION

目次

安全上のご注意	4
ご使用の前に	
ご使用にあたってのご注意	9
準備する1	0
付属品を確認する1	0
電池について1	0
電池の入れ方	1
使用する電池の種類を設定する1	2
アンテナを立てる1	3
ベルトフックを取り付ける1	
ベルトフックを取り外す1	3
基本操作	
各部の名称 1	4
本体1	4
表示部 1	5
通話する1	6
電源を入れる	6
送信する1	6
受信する1	6
電源を切る1	
音量をより大きくする(ラウドネス)1	8
グループで通話する (グループモード)	9
グループ以外の人に通話を	
聞かれないようにする (ボイススクランブルモード) 2	1

応用操作

確認音を鳴らさない設定にする	23
自動で電源を切る(オートパワーオフ:APO)	24
自動で空いているチャンネルを探す	
(オートチャンネルセレクト)	25
話すだけで自動送信する(VOX)	28
入力レベルを設定する(VOX の ON/OFF)	28
ディレイタイムを設定する	29
コールトーンの音色を変更する	30
コールトーンで呼び出す	3 1
弱い信号を受信する	32
一時モニターを使う	33
誤ってキーが押されるのを防ぐ (キーロック)	33
その他	
故障かな?と思ったら	2 /
枚厚かな?と思うたら	34
お買い上げ時の状態に戻す (オールリセット)	
	35
お買い上げ時の状態に戻す (オールリセット)	35 36
お買い上げ時の状態に戻す(オールリセット)オプション(別売品)についてオプションのマイクを本機に接続するオプションの充電器を使って充電する	35 36 36 37
お買い上げ時の状態に戻す(オールリセット)オプション(別売品)についてオプションのマイクを本機に接続する	35 36 36 37
お買い上げ時の状態に戻す(オールリセット)オプション(別売品)についてオプションのマイクを本機に接続するオプションの充電器を使って充電する	35 36 36 37 38

安全上のご注意

絵表示について

この「安全上のご注意」には、お使いになるかたや他の人への危害と財産 の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を 記載しています。ご使用の際には、次の内容(表示と意味)をよく理解して から本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

介 危険

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡 または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想 定される内容を示しています。

★ 警告 この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡 または重傷を負う可能性が想定される内容を示して います。

↑ 注意 この表示を無視して誤った取扱をすると、人が傷害 を負う可能性が想定される内容および物的損害のみ の発生が想定される内容を示しています。



絵表示の例

▲ 記号は、注意(危険・警告を含む)を促す内容があ。 ることを告げるものです。図の近くに具体的な注意 内容を示しています。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近くに具体的な禁止内容を示しています。



- 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げ。 るものです。図の中や近くに具体的な指示内容(左 図の場合はACアダプターをACコンセントから抜 け)を示しています。
- ・お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、そ の他の不具合、またはこの製品の使用によって受けられた損害につき ましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切そ の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

⚠危険

バッテリーパックの取扱について

バッテリーパックは以下のことをお守りいただけない場合、けがや電 池の漏液、発火、発熱、破裂させる原因となります。

充電温度範囲は、5 ~ 40 です。この温度範囲以外では 充電しないでください。 \bigcirc

専用充電器以外では充電しないでください。

0

本機以外の機器に取付けないでください。



火の中に投入したり、加熱したり、ハンダ付けしないでく ださい。



端子を針金などの金属類でショートさせないでください。 また、ネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、 保管しないでください。



液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、こ すらずに、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治 療を受けてください。



液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害を起こすお それがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してくだ さい。



▲警告

使用環境・条件

交通安全上、運転しながら交信するのはおやめください。



電子機器(特に医療機器)の近くでは使用しないでください。 電波障害により機器の故障・誤動作の原因となります。



航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、中継局周辺では、絶対に使用しないでください(電源も入れないでください)。 運行の安全や無線局の運用、放送の受信に支障をきたすお それがあります。



本機を使用できるのは、日本国内のみです。国外では使用できません。



充電器の取扱について

AC100V以外の電圧で使用しないでください。火災・感 雷・故障の原因となります。



タコ足配線はしないでください。過熱・発火の原因となり ます。



濡れた手で電源プラグに触れたり、電源コードを抜き差し しないでください。感電の原因となります。



電源プラグはACコンセントに確実に差し込んでください。 電源プラグの端子に金属などが触れると、火災・感電・故 障の原因となります。



雷源プラグの端子にほこりが付着したまま使用しないで ください。ショートや過熱により火災や感電の原因にな ります。



使用方法について

本機を布や布団で覆ったりしないでください。熱がこもり、 ケースが変形したり、火災の原因となります。直射日光を 避けて風通しの良い状態でご使用ください。



長時間の連続送信はしないでください。本体の温度が上昇 して、やけどの原因となります。



アンテナのごく近くに人・動物・ペット等がいるときは、電 波を発射しないでください。やけど、目の異常の原因とな ります。



イヤホンを使用する場合、電源を入れる前に音量を下げて ください。聴力障害の原因になることがあります。



本機に水をかけたり、水が入ったり、濡らさないよう、ご 注意ください。火災・感電・故障の原因となります。



水などで濡れやすい場所(風呂場など)では使用しないでくだ さい。火災・感雷・故障の原因となります。



本機の近くに小さな金属物や水などの入った容器を置かな いでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電・ 故障の原因となります。



本機は調整済みです。分解・改造して使用しないでくださ い。火災・感雷・故障の原因となります。



異常時の処置について

内部に水や異物が入った場合や、落としたり、ケースを破 **損した場合、または異常な音がしたり、煙が出たり、変な** 臭いがするなどの、異常な状態になった場合は、そのまま 使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



煙りが出た場合は、すぐに電源スイッチを切り、電池パッ クを外し、充電中はプラグを AC コンセントから抜き、煙 が出なくなるのを確認してから、お買い上げの販売店また は当社サービスセンターにご連絡ください。



雷が鳴り出したら、安全のため早めに電源スイッチを切り、 充電中は電源プラグを AC コンセントから抜いて、ご使用 をおひかえください。



保守・点検

本機のケースは開けないでください。感電・けが・故障の 原因となります。内部の点検・修理は、お買い上げの販売 店または当社サービスセンターにご依頼ください。



お客様による修理は危険です。絶対におやめください。

⚠注意

使用環境・条件

テレビやラジオの近くで使用しないでください。雷波障害 を与えたり、受けたりすることがあります。



直射日光が当たる場所や車のヒーターの吹き出し口など、 異常に温度が高くなる場所には置かないでください。内部 の温度が上がり、ケースや部品が変形・変色したり、火災 の原因となることがあります。



湿気の多い場所、ほこりの多い場所、風通しの悪い場所に は置かないでください。火災・感電・故障の原因となるこ とがあります。



ぐらついた台の上や傾いた所、振動の多い場所には置かな いでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となる



ことがあります。



調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所 には置かないでください。火災・感電・故障の原因となる ことがあります。





充電器の取扱について

充電器のコードを熱器具に近づけないでください。コード の被覆が溶けて火災・感電・故障の原因となることがあり ます。



充電器の電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持ってく ださい。コードを引っぱると、コードが傷つき、火災・感 雷・故障の原因となることがあります。



使用方法について

アンテナを誤って目にささないようにご注意ください。



SP/MIC端子にはオプションのヘッドセットやスピーカーマイク以外は接続しないでください。故障の原因となることがあります。



旅行などで長期間使わないときは、電源スイッチを切り、電池パックを外して、充電器は電源プラグを AC コンセントから抜いてください。



保守・点検

お手入れの際は、電源スイッチを切り、バッテリーパックを 外して、充電器は電源プラグを AC コンセントから抜いてく ださい。



水滴が付いたら、乾いた布でふき取ってください。汚れの ひどいときは、水で薄めた中性洗剤をご使用ください。シ ンナーやベンジンは使用しないでください。



電波法に関するご注意

本機裏面の技術基準適合証明ラベルをはがさないでください。使用 できなくなります。

本機を分解したり、改造して使用することは電波法により禁止され ています。

他人の通信を聞いてこれを漏らしたり、窃用することは電波法により禁止されています。

無線機の使用が禁止されている所があります。航空機内、空港敷地 内、新幹線車両内などでは使用しないでください。

ご使用にあたってのご注意

- 本機と通話できるトランシーバー(当社製品)は次のとおりです。
 - ・グループモード・ボイススクランブルモードがある機種(20ch機) UBZ-LH20、UBZ-BG20R
 - ・グループモード・ボイススクランブルモードがある機種(9ch機) UBZ-LH9、UBZ-BG9R、UBZ-LG9、UBZ-LF9、UBZ-LA7シ リーズ、UBZ-LA5、UBZ-L5
 - ・グループモード・ボイススクランブルモードがある機種(11ch機) UBZ-LH11、UBZ-BG11R、UBZ-LG11、UBZ-LF11、UBZ-B7、UBZ-B5、UBZ-BA5
 - ・グループモードはあるが、ボイススクランブルモードがない機種 (9ch機) UBZ-17
 - ・グループモード・ボイススクランブルモードがない機種(9ch機) UBZ-L3、UBZ-7

通話相手がレピーターを使用している場合は、交信できません。 9ch機(h1 ~ h9ch)、11ch機(1 ~ 11ch)

- 通話のできる距離は、地形や環境によって大きく異なりますが、目安は次のとおりです。
 - ・市街地で100~200m・郊外で1~2km 建築物が多い地域や、自動車などの金属物体の周囲では、通信距離が 短くなります。
- 本機は、JIS 保護等級 2 防滴 2 型相当の仕様(ゴムキャップ密閉時)ですので、多少の水滴がかかっても使用できます。ただし、雨の中でのご使用や、直接水につけて使用されると故障の原因となります。水分が付いたときは、ただちに乾いた布でよくふき取ってください。SP/MIC端子のゴムキャップを外しているときや、SP/MIC端子にオプションのスピーカーマイクロホンなどが接続されているときは、防滴になりません。
- 激しい振動、雨、粉塵がある環境で使用しないでください。

ご注意

テレビ、ラジオ、パソコンなどの電子機器の近くで使用すると、電波妨害を与えたり、受けたりすることがあります。これらの機器から離れた場所でお使いください。

準備する

付属品を確認する

付属品がすべて揃っていることをご確認ください。

電池について

アルカリ乾電池 (43 83 4 5454

電池の使用可能時間のめやす

電池の種類	使用可能時間
アルカリ乾電池	約60時間
バッテリーパック(UPB-1)	約24時間

測定条件: ラウドネスがOFFの状態で送信6秒、受信6秒、待ち受け48 秒を繰り返したとき。

乾電池に関するご注意

- 乾電池は、使い方を誤ると破裂や破損、液もれの原因となります。必ず次の注意事項を必ずお守りください。
 - 1. 使用した乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用しない。
 - 2.3 本とも同じ種類の乾電池を使用する。
 - 3. 乾電池は充電しない。
 - 4. 火の中へ投げ込まない。
 - 5.ショート、分解、加熱しない。
 - 6. 長期間使用しないときは、乾電池を電池ケースから取り出しておく。

市販の単3形充電式電池について

単3形充電式電池は使用しないでください。端子や電池の被覆がショートして発熱し、電池ケースや本体が壊れることがあります。

バッテリーセーブについて

電池の消耗を防ぐ機能です。受信待ち受け状態で約5秒間キー操作がないと、この機能が働きます。信号を受信するか、キー操作が行われるとバッテリーセーブは解除されます。この機能はON / OFFできません。



不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。 リサイクルにご協力お願いいたします。

電池の入れ方

電池カバーを開ける前に、アンテナを立てておきます(13ページ)。

1 本体を持ち、指でロックを外す



2 電池カバーを外す




3 電池ケースの + - の表示に従って電池を入れる アルカリ電池の入れ方 バッテリーバック(UPB-1)の入れ方





4 電池カバーのツメを本体の凹部に入れてカバーを 閉め、ロックする



使用する電池の種類を設定する

本機は、アルカリ乾電池またはバッテリーパック(UPB-1)を使用できます。使用する電池の種類によって、設定を変えてください。使用する電池と設定が合っていないと、バッテリー表示が正しく表示されません。お買い上げ時の設定は「アルカリ乾電池」です。

- 1 【**心**】を1秒以上押して、一度電源を切る
- 2 【UP】を押しながら【**少**】を押す 電源が入り、表示部にメニューが表示され ます。
- 3 【UP】または【DOWN】を押す 「伽」を表示させます。



4 【MODE】を押す

押すたびに切り替ります。 AL:アルカリ乾電池のとき

nl : バッテリーパック (UPB-1) のとき

-u i√

5 【PTT】を押す

設定を終了します。

【**心**】を 1 秒以上押すと設定を終了し、電源を切ります。

バッテリー表示機能について

・ 電池の残量の目安を表示します。

電池の交換時期について

バッテリー表示が「一」になったら、電池が消耗しています。早めに電池を交換してください。なお、「一」が点滅に変わり、「ピッ」という警告音が1分ごとに鳴ると、送信ができなくなります。


アンテナを立てる

アンテナは必ず垂直に立ててご使用ください。




ベルトフックを取り付ける

ベルトフックは縦向きに取り付けます。ベルトフックの裏のガイドを本体 背面のスリットに合わせて、「カチッ」と音がして完全にロックするまで 上側へスライドさせてください。



ベルトフックを取り外す

ベルトフック上部のロック解除レバーを押しながら、ベルトフックを本体 下側へスライドさせます。ベルトフック裏のガイドが本体のスリットから 外れたら、ベルトフックを取り外すことができます。




各部の名称

本体



(搭載位置)

表示部



参考

電源を入れてから5秒間表示部の照明ランプが点灯します。【PTT】以外のキー操作を行うと、再び点灯します。この機能はON/OFFできません。

通話する

相手の方と同じチャンネル番号を設定し、送信/受信を切り換えながら 诵話します。

雷源を入れる

【(少) を 1 秒以上押す

表示が出て「ピピッ」と鳴ります。

- 2 音量を上げる
- 3 【UP】または【DOWN】を押す

チャンネル番号を合わせます。

【UP】または【DOWN】を1秒以上押すと、 押し続けている間チャンネル番号が早送り されます。

従来の9チャンネル機と交信する場合 h1~h9 に合わせます。

従来の11チャンネル機と交信する場合 1~11に合わせます。

【PTT】を押しながら話す

マイク部から口を 5cm くらい離してお話

47741 例:h1 チャンネルに合わせた場合



例:3チャンネルに合わせた場合



受信する

送信する

【PTT】から指を離す 受信すると、がが点灯します。

しください。

手順 4 と 5 の操作を繰り返して、通話します。



16-基本操作-

が点灯中に【PTT】を押すと、「プー」と鳴り送信できません。相手の方からの送信が終了し、が消灯したら【PTT】を押して送信します。

電源を切る

6 【()】を 1 秒以上押す

表示が消え「ププッ」と鳴ります。

通話時間終了の予告

本機の連続通信時間は、送信・受信を合わせて3分間です。通話終了の30秒前になると、表示部の数字が点滅しながらカウントダウンを始めます。10秒前になると「ピッ」と予告音が鳴り、3分経過すると送信禁止音と共に送信を停止し、受信待ち受け状態に戻ります。続けて通信するときは、送信停止2秒後に【PTT】を押して相手を呼び出してください。この機能のON/OFFはできません。



ご注意

- 設定したチャンネル番号が使用されている場合、相手の方と共に他の チャンネル番号を設定してください。
- 通話中に誤ってキーを押してもチャンネルやモードは変わらないように 設定できます(「誤ってキーが押されるのを防ぐ(キーロック)」33 ページ。

参考

- チャンネルの早送りは、オートチャンネルセレクトが「Ad」に設定されている場合はできません(25ページ)。
- 本機には、基本通話の他に2種類の通話方法があります。必要に応じて設定してください。通話のしかたは基本通話と同じです。
 - グループモード(19ページ) 仲間どうしで通話したいとき
 - ボイススクランブルモード(21ページ) 他の人に通話を聞かれたくないとき

音量をより大きくする (ラウドネス)

音量ツマミ回して音量を大きくしても、相手の声が小さくて聞きとりにくい場合は、ラウドネスをONにすると、本機のスピーカー音量がより大きくなります。お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

設定する

1 【**心**】を押す(1秒未満)

ラウドネス設定メニューになります。



2 【UP】または【DOWN】を押す

On (ON) : 音量がより大きくなります。 OF (OFF) : 通常の音量になります。



3 【PTT】【MODE】または【也】 を押す(1秒未満)

チャンネル設定モードになります。



ご注意

- ラウドネスを ON にすると、電池は通常よりも早く消耗されます。
- 送信中「LOUD」は消灯します。
- オプションのヘッドセットやスピーカーマイクロホンを使用しているとき、ラウドネスは使用できません。

参考

● 10秒以上操作を行わない場合、手順2で選択した状態が自動で設定されます。

グループで通話する(グループモード)

他のグループと同じチャンネルで交信している場合、お互いの声が混ざり合って通信しづらくなります。仲間どうしでグループモードを設定しておくと、混信がなくなって快適に通話ができます。

設定する

1 【MODE】を押す



2 【UP】または【DOWN】を押す

「1~38」から選んでください。「OF」を 選ぶとグループモードが解除されます。



3 【PTT】または【MODE】を押す

【MODE】を押すとグループ番号が設定され、ボイススクランブルモード設定画面になります(21ページ)。 【PTT】を押すとグループ番号が設定され、 送信状態になります。



ご注意

他のグループが同じチャンネル番号を使用していると、通信の内容はすべて受信されます。この場合、音声は聞こえなくても受信状態になります。
が点灯し、【PTT】を押すと「ブー」と鳴って送信できません。

参老

- 10秒以上操作を行わない場合、手順2で選択した状態が自動で設定されます。
- 一度設定したグループ番号は、全チャンネル共通で使えます。
- 【UP】または【DOWN】を 1 秒以上押し続けると、グループ番号は早 送りされます。

解除する

1 【MODE】を押す

2 【UP】または【DOWN】を押す「OF」を表示させます。



3 【PTT】または【MODE】を押す

【MODE】を押すとグループ番号が解除され、チャンネル設定モードになります。 【PTT】を押すとグループ番号が解除され、送信状態になります。



参考

● 10秒以上操作を行わないと、手順2で選択した状態が自動で設定されます。

グループ以外の人に通話を聞かれないようにする (ボイススクランブルモード)

グループモード時にボイススクランブルモードを設定すると、ボイススクランブルモードを設定していない人が信号を受信しても、会話を聞きとることができません。他の人に聞かれたくない大切な話などのときに設定すると便利です。 あらかじめグループモードを設定してください (19ページ) お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

設定する

1 【MODE】を2回押す



2 【UP】または【DOWN】を押す 「心べ)」を点灯させます。



3 【PTT】または【MODE】を押す

【MODE】を押すとボイススクランブル モードが設定され、チャンネル設定モード になります。



【PTT】を押すとボイススクランブルモード が設定され、送信状態になります。

ご注意

- チャンネル番号、グループ番号、ボイススクランブルモードは、通話する相手の方と設定を合わせてください。設定が違うと通話できません。
- グループ番号とボイススクランブルモードが一致した場合、第三者でも 通信を傍受できます。高度な機密を要する通話では、本機でのご使用は お薦めいたしかねます。

参考

● 10秒以上操作を行わないと、手順2で選択した状態が自動で設定されます。

解除する

1 【MODE】を2回押す



2 【UP】または【DOWN】を押す 「心か」、_{を消灯させます。}



3 【PTT】または【MODE】を押す

【MODE】を押すとボイススクランブル モードが解除され、チャンネル設定モード

になります。 【PTT】を押すとボイススクランブルモード が解除され、送信状態になります。



参考

- 10秒以上操作を行わないと、手順2で選択した状態が自動で設定されます。
- グループモードをOFFにすると、ボイススクランブルモードもOFFになります。

確認音を鳴らさない設定にする

キー操作をしたときに鳴る確認音をビープ音(BEEP)といいます。この音を鳴らさないように設定できます。お買い上げ時は「ON」に設定されています。

- 1 一度電源を切る
- 2 【UP】を押しながら【**心**】を押す

電源が入り、表示部にメニューが表示され ます。



3 【MODE】を押す

押すたびに切り替ります。

On (ON) :確認音が鳴ります。 OF (OFF):確認音は鳴りません。



4 【PTT】を押す

設定を終了します。 【PTT】のかわりに【**Ů**】を1秒以上押すと 設定を終了し、電源を切ります。



参考

以下の警告音、予告音などはこの機能の ON / OFF と関係なく鳴ります。

- バッテリー警告音 通信時間制限予告音
 - APO 警告音

● 送信禁止音

自動で電源を切る(オートパワーオフ: APO)

1時間59分間信号を受信せず、キー操作も行なわれなかった場合、電源を切り忘れたとみなして告知音を鳴らします。さらに同じ状態が1分間続くと、自動で電源を切ります。お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

設定する

- 1 一度電源を切る
- 2 【UP】を押しながら【**心**】を押す

電源が入り、表示部にメニューが表示され ます。



3 【UP】または【DOWN】を押す

「APO」を表示させます。 現在の設定状態が表示されます。



4 【MODE】を押す

押すたびに切り替ります。

On (ON) : APO が動作します。 OF (OFF) : APO は動作しません。



5 【PTT】を押す

設定を終了します。 【PTT】のかわりに【**少**】を1秒以上押すと 設定を終了し、電源を切ります。



ご注意

スケルチが OFF のとき、一時モニター中、オートチャンネルセレクト中は動作しません。

参考

- オートパワーオフで電源が切れた場合、【心】を1秒以上押すと電源が 入ります。
- 24-応用操作-

自動で空いているチャンネルを探す(ォートチャンネルセレクト)

グループで設定したチャンネルで通話ができない場合、自動で空いているチャンネルを捜します。目印にグループ番号を使いますので、あらかじめ同じグループ番号を決めてグループモードを設定してください(19ページ) お買い上げ時は「rE」(チャンネル番号の早送り)に設定されています。

設定する

1 一度電源を切る

ます。

2 【UP】を押しながら【**少**】を押す 電源が入り、表示部にメニューが表示され



3 【UP】または【DOWN】を押す

「SCAN」を表示させます。 現在の設定状態が表示されます。



4 【MODE】を押す

押すたびに切り替わります。

Ad : オートチャンネルセレクトを設定します。

ます。

rE :チャンネル番号を早送りします。



5 【PTT】を押す

設定を終了します。

【**(少**】を1秒以上押すと設定を終了し、電源を切ります。



ご注意


- オートチャンネルセレクトを設定すると、チャンネル番号の早送りはできません。
- グループ全員でオートチャンネルセレクトを設定しておいてください。

応

設定が終わったら

6 本機の【UP】またはオプションのリモコン対応マイクの【2】を1秒以上押す

表示部に「SCAN」が点灯し、空いている チャンネルを見つけるまでチャンネルが変 わり続けます。



呼び出す

7 【PTT】を 2~3 秒押し続ける

空いているチャンネルで10秒ほど停止するので、【PTT】を押したまま通常よりゆっくり呼びかけます。 呼びかけが終ったら【PTT】から指を離し、相手の方がそのチャンネルで応答してくるのを待ちます。



送信時の表示例



呼び出されると が が点灯し、チャンネル番号が点滅する

8 が消えてから、【PTT】を押して応答する





マイクで操作

解除する

オートチャンネルセレクト中に本機の【UP】【DOWN】【MODE】 のどれか、またはオプションのリ モコン対応マイクの【2】を押す

表示されているチャンネルで受信待ち受け状態になります。



参考

 応答は10秒以内に行ってください。10秒以上送信・受信がないと、 オートチャンネルセレクトを再開します。

話すだけで自動送信する(VOX)

【PTT】を押さなくても、、マイクに話すだけで自動で送信することができます。話をやめると自動で受信待ち受け状態になります。

入力レベルを設定する(VOXのON/OFF)

周りの環境や声の大きさによって、本機のマイクが感知する音声の入力レベルを設定できます。お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

- 1 一度電源を切る
- 2 【UP】を押しながら【**心**】を押す 電源が入り、表示部にメニューが表示され ます。
- 3 【UP】または【DOWN】を押す 「fil」を表示させます。(VOXが同時表示) 現在の設定状態が表示されます。
- 4 【MODE】を押す

押すたびに、次のように切り替わります。 3.....より小さい音に反応します。 1 2.....1と3の中間の大きさの音に反応

します。 1.....より大きい音に反応します。 ◆ ◆OF(OFF)...VOXを解除します。


5 【PTT】を押す

設定を終了します。 【PTT】のかわりに【**心**】を1秒以上押すと 設定を終了し、電源を切ります。









参考

 本機にヘッドセットを接続してご利用になられる場合は、別売品の KHS-21、HMC-3、HMC-4のご利用をおすすめします。HMC-3、 HMC-4を使用するときは、ヘッドセット側のVOXをOFF、感度調整 ボリュームを最小にしてください。スピーカーマイクロホン(SMC-34)、イヤホン付きクリップ型マイクロホン(EMC-3)を使用される と、VOXは正しく動作しません。

ディレイタイムを設定する

VOX で通話中、話が途切れても一定時間送信を続けられるように、送信から受信に切り替るときの間隔を調整します。お買い上げ時ば 0.5(秒)」に設定されています。

- 1 一度電源を切る
- 2 【UP】を押しながら【**少**】を押す

電源が入り、表示部にメニューが表示され ます。



3 【UP】または【DOWN】を押す

「**社**」を表示させます。(VOXが同時表示) 現在の設定状態が表示されます。



4 【MODE】を押す

押すたびに、0.5(秒) 1.0(秒) 2.0(秒) 3.0(秒) 0.5(秒)・・・と切り替わります。



5 【PTT】を押す

設定を終了します。

【PTT】のかわりに【**心**】を1秒以上押すと 設定を終了し、電源を切ります。



ご注意

- VOX は、受信中、確認音が鳴っているとき、コールトーンが鳴っているとき、スケルチが OFF のとき、オートチャンネルセレクト中、各機能設定中は使えません。
- 通話を始めても送信するまでに多少時間がかかるため、音声の始めが途切れる場合があります。

参考

3 分以上連続して送信することはできません。

コールトーンの音色を変更する

お好みのコールトーンまたはメロディトーンで相手を呼び出すことができます。コールトーンは6種類、メロディトーンは4種類あります。コールトーンを使うと、誰からの呼び出しかすぐに分かります。あらかじめ、通話相手の方と使用するコールトーンをお決めください。お買い上げ時は「1」に設定されています。

- 1 一度電源を切る
- 2 【UP】を押しながら【♥】を押す

電源が入り、表示部にメニューが表示されます。



3 【UP】または【DOWN】を押す

「【と」を表示させます。 現在の設定状態が表示されます。




4 【MODE】を押す

コールトーン設定メニューになります。

5 【UP】または【DOWN】を押す

 $1 \sim 10$ からコールトーンを選びます。選ん だコールトーンが鳴ります。

1~6 : コールトーン 7~10 : メロディトーン



6 【PTT】を押す

設定を終了します。 【PTT】のかわりに【**心**】を1秒以上押すと 設定を終了し、電源を切ります。




コールトーンで呼び出す

相手を「コールトーンの音色を変更する」で設定したコールトーンで呼び出すことができます。

本機で呼び出す

【PTT】を押しながら【UP】を押す



オプションのリモコン対応マイクで呼び出す

【3】を押す。または【PTT】を押 しながら【3】を押す



弱い信号を受信する

通常は受信できない弱い信号を受信したいときに、強制的にスケルチ(雑 音消去回路)をOFFにして音声を聞く機能です。電波が弱く、聞きとり にくいときに便利です。お買い上げ時は「ON」に設定されています。

- 一度雷源を切る
- 【UP】を押しながら【(b)】を押す

電源が入り、表示部にメニューが表示され ます。



3 【UP】または【DOWN】を押す

「「「な」を表示させます。 現在の設定状態が表示されます。



4 【MODE】を押す

押すたびに切り替ります。

On (ON):スケルチが閉じます。弱い雷 波を受信しないので、雑音は

聞こえません。

OF (OFF): スケルチが開きます。弱い電 波を受信するので、「ザ・」と

いう雑音が聞こえます。



設定を終了します。



ご注意

- 一度雷源を切ったり、オートチャンネルセレクトをONにすると、OFF に設定したスケルチは自動で ON に戻ります。
- グループモードのときスケルチを OFF に設定すると、そのチャンネル で受信しているすべての音声が聞こえます。

一時モニターを使う

この機能は、オプションのリモコン対応マイクで操作します。 受信信号の状態を一時的にモニターします。

【1】を押す

押している間だけ が点灯し、信号の状態をモニターできます。



ご注意

グループ通話時に一時モニターを使うと、そのチャンネルで受信しているすべての音声が聞こえます。

誤ってキーが押されるのを防ぐ(キーロック)

通話中に間違えてキーを押しても動作しないように設定できます(誤操作 防止)。 お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

設定する

【MODE】を 1 秒以上押す

「 ┏️〇 」が点灯します。

電源のON / OFF以外の操作は受け付けません。 オプションのリモコン対応マイクは【1】と【3】 キーのみ操作ができます。



解除する

【MODE】を 1 秒以上押す

「**一〇**」が消灯します。



故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に下の表を確認してください。該当する症状がない場合や異常を解決できない場合は、リセットしてください(「お買い上げ時の状態に戻す(オールリセット)」 35ページ)。

症状	原因	処置	Р
電源が入らない	●電池の入れ方が違う	● + - を正しく入れる	11
	●電池が消耗している	●新しい電池に交換する	11
受信できない	●【PTT】が押されて送信	●【PTT】から指を離す	16
	中になっている		
音量ツマミを回し	●グループ番号が違う	● グループ番号を合わせる	19
ても音が出ない			Ш
相手と通話できな	● チャンネルかグループ番 ロがきこ	●チャンネル、グループ番	16
61	号が違う ● 相手との距離が離れすぎ	号を合わせる ●通話のできる距離を目安	19 9
	ている	に通話する	9
ほとんどのキーを		● 誤操作防止(キーロック)	33
押しても動作しな	になっている	を解除する	
11			
電池の消耗が早い	●ラウドネスがONになって	●必要なときだけラウドネ	18
	いる	スをONにする	
聞き取れない音声		●そのチャンネルが空かな	16
が入る	ループ番号を使っている	いときはチャンネルを変	
(7) 明ーミかいの	グループがいる ● ボイススクランブルモー	更する ●オートチャンネルヤレク	ا ۽ ا
何も聞こえないの	● ハイススクラフフルモー ドを使っているグループ	トで他の空いているチャ	25
にんが点灯する	がいる	ンネルを捜す	
音量を大きくする	●電池が消耗している	●新しい電池に交換する	11
と、プーという音			
がする			
表示がすぐ消える			
送信ができない	● ぶが点灯している	●チャンネル番号を変更する	16
		か、が消えるのを待つ	

参考

● 電源を入れたときに、LCDの表示が乱れることがありますが、故障ではありません。直ぐに現在の設定や状態の表示になります。

お買い上げ時の状態に戻す(オールリセット) お客様が設定した内容はすべて消去され、お買い上げ時の状態に戻り ます。

- 1 一度電源を切る
- 2 【UP】と【DOWN】を押しなが ら、【**じ**】を押す

「LJ20」と表示されます。



3 【UP】【DOWN】【**心**】から 指を離す



確認音が鳴ってお買い上げ時の状態に戻り、 チャンネル番号 1 が表示されます。

オプション(別売品)について


本機には、次のようなオプション (別売品)が用意されています。

- EMC-3イヤホン付きクリップ型マイクロホン
- HMC-3 VOX/PTT 付きヘッドセット
- HMC-4 リモコン対応 VOX/PTT/TOT 切換式ヘッドセット
- HS-9 プチ型イヤホン
- KHS-21 ヘッドセット
- SMC-34 リモコン対応ボリューム付きスピーカーマイクロホン
- UBC-2 ツインチャージャー
- UBC-4 シングルチャージャー
- UPB-1 充電式ニカドバッテリーパック (3.6 V 700 m A h)
- USC-3 キャリングケース

製品名のあとに(G)、(C)と表記されてる商品がありますが、これらも表記の 無い商品と同一製品です。

オプションのマイクを本機に接続する

SMC-34(リモコン対応ボリューム付きスピーカーマイクロホン)を接続する場合:接続の前に必ず本機の電源を切ってください。
お買い上げ時は、LOCK スイッチが ON になっています。



注意

● SP/MIC端子に、オプションを接続しているときは、防滴になりません。

オプションの充電器を使って充電する

詳しい説明は、各充電器の取扱説明書をお読みください。

● ツインチャージャー(UBC-2)とバッテリーパック(UPB-1)を使用する場合

バッテリーパックのみを 充電するとき バッテリーパックをトラン シーバーに付けたままで充電 するとき スペアのバッテリーパッ クも同時に充電するとき







 シングルチャージャー(UBC-4)を使用する場合 バッテリーパックをトランシーバーに付けたままで充電します。 バッテリーパック単体では充電できません。



参考

- ツインチャージャー(UBC-2)は10台まで連結できます。
- UBC-2 / UBC-4 での充電時間は約 8 時間です。

保証とアフターサービス (ょくぉ読みください)

保証について

保証書(別添)

この製品には、保証書を(別途)添付しております。保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確めのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げの日より 1年間です。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(34ページ)を参照してお調べください。それでも異常があるときは、製品の電源を切って、お買い上げの販売店またはケンウッドサービスセンターにお問い合わせください。(別紙"ケンウッド全国サービス網"をご参照ください。)

修理に出された場合、設定されたデータが消去される場合がありますので、別途 お客様御自身でお控え下さいますようお願いいたします。また、本機の故障、誤 動作、不具合等によって通話などの利用の機会を逸したために発生した損害など の付随的損害につきましては、ケンウッドは一切その責任を負いませんので、あ らかじめご了承くださ。

保証期間中は・・・

正常な使用状態で故障が生じた場合、保証書の規定に従って、お買い上げの 販売店またはケンウッドのサービスセンターが修理させていただきます。 修理に際しましては、保証書をご提示ください。

本機以外の原因(衝撃や水分、異物の混入など)による故障の場合は、保証対象 外になります。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後は・・・

お買い上げの販売店またはケンウッドサービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料にて 修理いたします。

・補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

持込修理

この製品は持込修理とさせていただきます。

修理料金の什組み(有料修理の場合は次の料金が必要です。)

技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件 費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれます。

部品代:修理に使用した部品代です。その他修理に付帯する部材等を含む 場合があります。

送受信周波数 422.200~422.300 MHz(h1~h9 ch) 422.050 ~ 422.175 MHz(1 ~ 11 ch) 12.5 kHz ステップ 電波型式......F3E、F2D 周波数安定度 ± 4ppm 受信定格出力時 120 mA 以下 (ラウドネス OFF 時) 受信待ち受け時 50 mA以下 セーブ時 (平均)約10 mA 性能保証温度範囲 - 10 ~ + 50 電源電圧...... 定格電圧 DC 4.5 V(-接地) 送信出力...... 10 mW 低周波出力.......90 mW以上 (定格電圧、8 負荷、10%歪時) 受信感度...... - 8 dB u 以下 (12 dB SINAD) 寸法 mm (突起物含まず)............. 幅(55.5)× 高さ(103.9)× 奥行き(26)

質量 (重量)....... 約 180 g (単 3 アルカリ電池 3 本を含む)

KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒192-8525 東京都八王子市石川町2967-3

商品に関するお問い合わせはカスタマーサポートセンターをご利用ください。 電話(03)3477-2803 FAX(03)3477-5334 アフターサービスのお問い合わせは、お買い上げの販売店、または最寄り のケンウッド・サービスセンターにご相談ください(別紙"全国サービス 網"をご参照ください)。